

Hochlastzeitfenster GJ 2016		bis	von
Stadtwerke Böhmetal GmbH		00:15	00:00
MS		00:30	00:15
Frühling	8:45 Uhr bis 13:15 & 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr	07:45	07:30
Herbst	9:15 Uhr & 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr	08:00	07:45
Winter	8:30 Uhr bis 9:45 Uhr	08:15	08:00
MS/NS		08:30	08:15
Herbst	9:15 Uhr	08:45	08:30
Winter	8:30 Uhr bis 13:00 Uhr & 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr	09:00	08:45
NS		09:15	09:00
Winter	8:30 Uhr 12:45 Uhr & 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr	09:30	09:15
		09:45	09:30
		10:00	09:45
		10:15	10:00
		10:30	10:15
		10:45	10:30
		11:00	10:45
		11:15	11:00
		11:30	11:15
		11:45	11:30
		12:00	11:45
		12:15	12:00
		12:30	12:15
		12:45	12:30
		13:00	12:45
		13:15	13:00
		13:30	13:15
		13:45	13:30
		17:30	17:15
		17:45	17:30
		18:00	17:45
		18:15	18:00
		18:30	18:15
		18:45	18:30
		19:00	18:45
		19:15	19:00
		19:30	19:15
		19:45	19:30
		20:00	19:45
		20:15	20:00
		23:45	23:30
		00:00	23:45